

Nedan visas innehållet i minnet från adress 1000H  
där operationskoden för en instruktion finns.  
Översätt maskinkoden till assemblyspråk.

(Hex)

Adr	Data
1000	CF
1001	2F
1002	00
1003	CD
1004	18
1005	00
1006	18
1007	08
1008	74
1009	85
100A	AB
100B	E9
100C	AA
100D	A7