


CHALMERS
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Digital- och datorteknik



Föreläsning #18

Biträdande professor Jan Jonsson

Institutionen för data- och informationsteknik
Chalmers tekniska högskola

CHALMERS
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Assemblerprogrammering

Assemblerer vs kompilatorer

En assembler är ett program som översätter program från assemblerspråk till maskinspråk.

Assemblerspråket gör det möjligt att skriva program där vi har fullständig kontroll över den maskinkod som hamnar i minnet.

För en given processor har assemblerspråk och assembler vanligen konstruerats tillsammans. Oftast är de konstruerade av processortillverkaren själv.

En kompilator är ett program som översätter program från ett högnivåspråk (t ex C, C++, Ada) till maskinspråk.

Ofta fungerar assemblerspråket som ett mellansteg vid översättningen från högnivåspråk till maskinspråk.

CHALMERS
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Assemblerprogrammering

Varför programmera i assemblerspråk?

Situationer när det finns anledning att skriva program i processorns assemblerspråk:

- När det inte finns någon kompilator, som genererar kod, för den aktuella processorn.
- När det finns hårdvarunära uppgifter som inte går att lösa i ett högnivåspråk.
- När någon uppgift är så tidskritisk att en kompilator inte klarar av att göra koden så att den klarar tidskraven.

Övning i att programmera i assemblerspråk ger även förståelse för hur program i högnivåspråk verkligen realiseras som maskinprogram, d v s i maskinspråket.

CHALMERS
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Assemblerprogrammering

Tvåpass-assemblatorn

Assemblatorn går igenom assemblerprogrammet från början till slut två gånger (i två pass).

Arbetsättet beror huvudsakligen på att assemblatorn först måste bestämma värdet hos samtliga symboler (pass 1) innan den genererar maskinkoden (pass 2).

Resultatet av pass 2 blir två filer (i ASCII-format):

- En listfil med en kombination av programtexten och maskinkoden.
- En objektfil med det assemblerade programmets maskinkod och motsvarade minnesadresser.

CHALMERS
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Assemblerprogrammering

Assembler – listfil (.lst)

Minnesadresser

Radnummer

```

QAlisp - FLISP Absolute crossassembler, Version RC:3
(c) GMV 1989-2012

File: testprog.lst
60 01 70      2. SNURRA LDA ALFA
60 08          DECA
60 11 70      4. STA ALFA
60 25 F9      6. BNE SNURRA
60 06          8. ?
60 01 71      8. NLOOP STA BETA
60 06 03      10. ADDA #TRR
60 33 69      11. JMP NLOOP
70 17          13. ALFA FCB 23
70 00          14. BETA RMB 1
FF            16. ETOR EQU $FF
03            17. TRR EQU $03
    
```

Minnesinnehåll

Källkod

Listfilen används i första hand för dokumentation och är mycket användbar när man skall felsöka program.

CHALMERS
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Assemblerprogrammering

Assembler – objektfil (.s19)

S1150060F17008E17025F9F0FFE171960306336917001F
 S90300609C

S1-rad

Startadressen (4 hexsiffror)
för den första byten.

Byte med
checkbitar

```

S1 15 0060 F1 70 08 E1 70 25 F9 F0 FF E1 71 96 03 06 33 69 17 00 1F
    
```

Antal bytes (Hex)
som följer på raden

Maskinkodbytes i
hexadecimal form

Objektfilen används för laddning av programkoden till minnet, antingen i en simulator eller i den verkliga datorn.

CHALMERS
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Assemblerprogrammering

Assembler – objektfil (.s19)

S1150060F17008E17025F9F0FFE171960306336917001F
 S90300609C

Slutraden i en objektfil inleds med S9, som talar om för laddverktaget att maskinkoden är slut.

S1-rad

Startadressen (4 hexsiffror)
för den första byten.

Byte med
checkbitar

```

S1 15 0060 F1 70 08 E1 70 25 F9 F0 FF E1 71 96 03 06 33 69 17 00 1F
    
```

Antal bytes (Hex)
som följer på raden

Maskinkodbytes i
hexadecimal form

Objektfilen används för laddning av programkoden till minnet, antingen i en simulator eller i den verkliga datorn.

CHALMERS
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Variabler

Högnivåspråk vs assemblerspråk

En variabeldeklaration används i högnivåspråk för att reservera minnesutrymme. Deklarationen anger ett unikt symbolnamn och för korrekt behandling i uttryck ges den också en datatyp.

`char` är en datatyp som, i programspråket "C", implementeras med 8 bitar. Med tilläggen unsigned respektive signed anges vilken talrepresentation som gäller för datatypen.

Talområdet för en unsigned char är [0 .. 255], medanalområdet för en signed char blir [-128 .. 127].

Exempel: variabeldeklarationen

```
unsigned char Counter;
```

anger att en byte ska reserveras för symbolen `Counter`, och att byten skall behandlas som ett 8-bitars tal utan tecken.

CHALMERS
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Variabler

Högnivåspråk vs assemblerspråk

I assemblerspråk kan inga datatyper uttryckligen anges, utan det är programmeraren som måste göra lämpliga antaganden, t ex vad gäller den talrepresentation som används.

En global variabel kan refereras av alla delar av programmet oavsett om det gäller huvudprogrammet eller någon subrutin. För deklaration av en global variabel ska därför något av direktiven `RMB`, `FCB` eller `FCS`, användas tillsammans med variabelns (unika) symbolnamn.

Exempel: variabeldeklarationen
`Counter RMB 1`

anger att en byte ska reserveras för symbolen `Counter`. Observera att direktivet `RMB` inte innehåller någon information om datatyp.

CHALMERS
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Variabler

Högnivåspråk vs assemblerspråk

I assemblerspråk kan inga datatyper uttryckligen anges, utan det är programmeraren som måste göra lämpliga antaganden, t ex vad gäller den talrepresentation som används.

En lokal variabel kan bara refereras av den subrutin där den deklaras. Någon speciell deklaration av en lokal variabel finns inte, utan de skapas genom att utrymme reserveras på stacken eller genom att man reserverar ett av processorns register.

Exempel: assemblerinstruktionen
`LEASP -1, SP`

anger att en byte ska reserveras för en lokal variabel. Observera att det här inte finns någon information om symbolnamn eller datatyp för den lokala variabeln, utan endast dess placering på stacken blir känd.

CHALMERS
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Variabler

Högnivåspråk vs assemblerspråk

I assemblerspråk kan inga datatyper uttryckligen anges, utan det är programmeraren som måste göra lämpliga antaganden, t ex vad gäller den talrepresentation som används.

Vid subrutinanrop används ofta speciella lokala variabler som kallas parametrar (indata till subrutinen) respektive returvärde (utdata från subrutinen).

Någon speciell deklaration av parametrar och returvärdet finns inte, utan de skapas genom att utrymme reserveras på stacken (med `LEASP`) och/eller genom att man reserverar ett eller flera av processorns register för detta ändamål.

CHALMERS
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Assemblerprogrammering

Demonstrationsexempel 1 – sökning i tabell

En tabell med fem olika 8-bitars tal utan tecken lagras med början på adress 18_{16} i minnet. Skriv en subrutin `FndMax` som letar upp det största talet i tabellen. Av de interna registren får subrutinen endast påverka A- och Y-registren.

Värdet på det största talet skall returneras i A-registret.

Adressen för det största talet skall returneras i Y-registret.


CHALMERS
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

In- och utportar

Primärminnets användning

Den rekommenderade användningen av primärminnet i FLIS-processorn är:

- Adress $20_{16} - FA_{16}$: Programkod
- Adress $00_{16} - 0F_{16}$: Globala variabler (data med relativt lång livslängd)
- Adress $10_{16} - 1F_{16}$: Programstack (data med relativt kort livslängd)
- Adress $FB_{16} - FC_{16}$: **In- och ut-portar** (reserverat för kommunikation med sensor och/eller ställdon)
- Adress $FD_{16} - FF_{16}$: Vektorer (reserverat för lagring av speciella hoppadresser)



CHALMERS
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY


In- och utportar

Minnesavbildade I/O-portar

För att kommunicera med omvärlden behöver datorn tillgång till in- och utportar (I/O-portar), d v s dataregister som ansluter till yttre enheter som tangentbord, display, givare, etc.

I sammanhang där bara enstaka I/O-portar behövs kan man använda en överlagringsteknik där en IO-port aktiveras i samma adressrum som någon minneskrets.

FLIS-datorn har två I/O-portar, på minnesadresserna FB_{16} resp. FC_{16} .



CHALMERS
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

In- and utportar

Minnesavbildade I/O-portar

En komplikation med I/O-portar jämfört med variabler i minnet är att en utport inte nödvändigtvis behöver vara läsbar. Man kan alltså vid skrivning till en port inte kan förvänta sig att det skrivna värdet är det som man får vid läsning av samma port.

I de fall man bara vill ändra enstaka bitar på en icke läsbar utport kan man införa en så kallad "skuggvariabel" vars syfte är att innehålla exakt samma värde som utporten hade haft om den varit läsbar. Bitmanipulation kan då först göras på skuggvariabeln, därefter kopieras skuggvariabelns värde till den icke läsbara utporten.

CHALMERS
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

In- och utportar

Minnesavbildade I/O-portar

```

        ORG 0
Shadow RMB 1
        ORG $20
        ...
        ; ettställ bit 0 på utport FB
        LDA Shadow
        ORA #1
        STA Shadow
        STA $FB

        ; nollställ bit 1 på utport FB
        LDA Shadow
        ANDA #_2
        STA Shadow
        STA $FB
    
```

CHALMERS
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

In- och utportar

Minnesavbildade I/O-portar

```
ORG 0
Shadow RMB 1
ORG $20
...
; ettställ bit 0 på utport FB
LDA Shadow
ORA #1
STA Shadow
STA $FB

; nollställ bit 1 på utport FB
LDA Shadow
ANDA #2
STA Shadow
STA $FB
```

LDA \$FB
ORA #1
STA \$FB
Fungerar inte!!!

Bitvis komplement
av 2 = 1111101₂

CHALMERS
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Assemblerprogrammering

Demonstrationsexempel 2 – mätning av tid

Följande kod genererar en puls i bit 0 på utport FB₁₆.

```
START CLR $FB
      LDA #25
SCOUNT DECA
      BNE SCOUNT
      LDA #%00000001
      STA $FB
      LDA #100
PCOUNT DECA
      BNE PCOUNT
      CLR $FB
```

Antag att FLIS-processorn har klockfrekvensen 1 MHz och att sekvensen startas vid tidpunkten t = 0.
a) När i tiden genereras pulsen? b) Hur lång är pulsen?

CHALMERS
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Assemblerprogrammering

Demonstrationsexempel 3 – kodomvandling

Skriv en instruktionssekvens som omvandlar ett 4-bitars binärt tal till Graykod. Det binära talet skall kontinuerligt läsas från bit b₀-b₃ på inport FB₁₆. Bit b₄-b₇'s värden är ej kända och kan variera mellan läsningarna.

Graykoden skall matas ut på bit b₀-b₃ på utport FB₁₆ med bit b₄-b₇ nollställda.

Graykoden för siffrorna 0₁₆-F₁₆ finns lagrade i bit b₀-b₃ i adress 30₁₆ - 3F₁₆, med bit b₄-b₇ nollställda.