

Maskinorienterad Programmering 2011/2012

Sammanfattning

"Syftet med kursen är att vara en introduktion till konstruktion och programmering av små inbyggda system."

Ur innehållet:

- Vi repeterar kursens "lärandemål"
- Övriga frågor...

- beskriva och tillämpa modularisering med hjälp av funktioner och subrutiner.

```
EXEMPEL
callfunc( int aa , int ab )
{
    aa = 1;
    ab = 2;
}

XCC2 genererar följande kod:
SEGMENT text
EXPORT _callfunc [r,2]
callfunc:
    ; 3 | 1   aa = 1;
    LDD #1, aa
    ; 4 | 2,SP ab = 2;
    STD 2,SP
    ; 5 | 1   RTS

```

Funktioners
parametrar
och
returvärden.

Kompiler följande deklarationer till assembler och studera assemblerfilen. Vilken skillnad upptäcker du?

```
int a;
static int b;

; 1 | int      a;
SEGMENT bss
a: RMB $2
EXPORT _a [r,2]

; 2 | static int b;
; 1: RMB $2
; (symbolen '_1' existerar endast under
; assembleringen och motsvarar då
; symbolen 'b' i programmet. Symbolen
; 'b' exporteras inte.

```

Lagrings-
klass och
synlighet.

Subrutiner för att manipulera styrregistret OUTONE och OUTZERO

```
* Subrutan OUTONE. Läser kopian av
* bortmaskinans styrd på adress
* D0Copy. Extraktar en av bitarna och
* utspelar OUTONE till bortmaskinans
* kopian D0Copy.
* Subrutan OUTZERO. Läser kopian av innehållet
* i B-registret (0-7) vid sorg.
* OM (B) > 7 utförs ingenting.
* Anropi:    LODB #bitnummer
            OUTONE
* Utdata:   Inga
* Register-påverkan: Ingen
* Anropade subrutiner: Inga
```

"bitnummer"=0.7

```
*****
* SUBRUTIN - DELAY
* Beskrivning: Skapar en fördräjning om
* ANTAL x 500 ms.
* Anrop: LDAA #6 Fördräj 6*500ms= 3s
*        JSR DELAY
* Indata:Antal intervall,om 500 ms i A
*
* Utdata: Inga
* Register-påverkan: Ingen
* Anropad subrutin: Ingen.
*****
```

1. Programutveckling i C och assemblerspråk

Kunna utföra programmering i C och assemblerspråk samt kunna:

- beskriva och tillämpa modularisering med hjälp av funktioner och subrutiner.
- beskriva och tillämpa parameteröverföring till och från funktioner.
- beskriva och tillämpa olika metoder för parameteröverföring till och från subrutiner.
- beskriva och använda olika kontrollstrukturer.
- beskriva och använda sammansatta datatyper (fält och poster) och enkla datatyper (naturliga tal, heltal och flyttal).

- beskriva och tillämpa olika metoder för parameteröverföring till och från subrutiner.

Parameteröverföring via register

Antag att listan av parametrar som skickas till en subrutin behandlas från höger till vänster. Då kan dummyfunc (la, lb, lc);

översättas till:

```
LDI la
LDI lb
LDI lc
PSHD dummyfunc
```

Då vi kodar subrutinen dummyfunc vet vi (på grund av våra regler) att den första parametern skickas i D, den andra i X och den tredje i Y (osv).

Metoden är enkel och ger bra prestanda.
Begränsat antal parametrar kan överföras.

Parameteröverföring via stacken

Antag att listan av parametrar som skickas till en subrutin behandlas från höger till vänster. Då kan

dummyfunc (la, lb, lc);

översättas till:

```
LDI lb
PSHD la
PSHD lc
PSHD dummyfunc
; alternativt STD 2,-SP
LDI lb
PSHD la
PSHD lc
PSHD dummyfunc
BSR dummyfunc
LEAS 6,SP
; parameter la till register D
; parameter lb till register D
; parameter lc till register D
; parameter D till stack
; parameter lb till register D
; parameter lc till register D
```

Parameteröverföring "In Line"

```
"In line" parameteröverföring, värde 10 ska
överföras till en subrutan.
BSR dummyfunc
PCB 10
...
dummyFunc:
    LDAB [0,SP] ; parameter->B
    LDX 0,SP ; återhoppssadress->X
    INX 0,SP ; modifiera ...
    BTX 0,SP ; .. tillbaks till stack
    ...
    RTS
```


Returvärden via register

Register väljs, beroende på returvärldets typ (storlek), HCS12-exempel

Storlek	Benämning	C-typ	Register
8 bitar	byte	char	B
16 bitar	word	short int	D
32 bitar	long	long int	Y/D

En regel (konvention) bestäms och följs därefter vid kodning av samtliga subrutiner

- beskriva och använda olika kontrollstrukturer.




Sammanfattning

5



- beskriva och använda sammansatta datatyper (fält och poster) och enkla datatyper (naturliga tal, heltal och flyttal).



Sammanfattning

6

2. Programutvecklingsteknik


Att självständigt kunna:

- beskriva översättningsprocessen, dvs. assemblatorns arbetssätt, preprocessorns användning, separatkomplering och länkning.
- konstruera, redigera och översätta (komplera och assemblera) program
- testa, felsöka och rätta programkod med hjälp av avsedda verktyg.

Sammanfattning

7

- beskriva översättningsprocessen, dvs. assemblatorns arbetssätt, preprocessorns användning, separatkomplering och länkning.



Sammanfattning

8

- konstruera, redigera och översätta (kompilera och assemblera) program
- testa, felsöka och rätta programkod med hjälp av avsedda verktyg.


Dessa lärandemål har vi kontrollerat under laborationer.

3. Systemprogrammerarens bild av inbäddade system

Att självständigt kunna:

- beskriva och tillämpa olika principer för överföring mellan centralenhet och kringenheter så som: ovillkorlig eller villkorlig överföring, statustest och rundfrågning.
- konstruera program för systemstart och med stöd för avbrottshantering från olika typer av kringenheter.
- kunna beskriva metoder och mekanismer som är centrala i systemprogramvara så som pseudoparallel exekvering och hantering av processer.
- beskriva och använda kretsar för tidmätning.
- beskriva och använda kretsar för parallell respektive seriell överföring.

- beskriva och tillämpa olika principer för överföring mellan centralenhet och kringenheter så som: ovillkorlig eller villkorlig överföring, statustest och rundfrågning.

Villkorlig överföring


- konstruera program för systemstart och med stöd för avbrottshantering från olika typer av kringenheter.

Vår slutfoga "appstart" blir nu:

```

segment init
export _exit
import _main
function _start, _start_end
* Här börjar exekveringen...
_start
  LDS      $2FF
  JSR      _main
_exit
  NOP
  BRA      _exit
_start_end

```

Exempel 4.43 Placering av Exceptionvektorer, assemblerkod


Följande programkod illustrerar hur några avbrotturutiner respektive avbrottvektorer kan definieras i en fristende HCS12-applikation.

```





ORG     $FF2
FDB    irq_service_routine
FDB    software_interrupt_service_routine
FDB    illegal_opcode_service_routine
FDB    cop_service_routine
FDB    clock_monitor_fail_service_routine
FDB    Application_Start

; Symbolen "Application_Start_Address" kan vara godtycklig.
ORG     Application_Start_Address
Application_Start:
  LDS    #TopOfStack
  ...
  ...
  ANDCC $SFE      ; nollställ I-flagga
  JSR    _main

```



- beskriva och exemplifiera olika undantagstyper: interna undantag, avbrott och återstart.




Sammanfattning

17

- konstruera enklare avbrottssystem med användning av digitala komponenter.


Avbrottssvippa



Kvittering av avbrott "Interrupt Acknowledge"







EXEMPEL: (jfr: laborationskort ML19)



Sammanfattning

18

- beskriva och tillämpa olika metoder för prioritetshantering vid multipla avbrottsskällor (mjukvarubaserad och hårdvarubaserad prioritering, avbrottmaskering, icke-maskerbara avbrott).




Sammanfattning

19

Av speciell vikt: "maskinorienterad programmering..."

2.24 En strömbrytare och en sju-sifferindikator (se figur) är anslutna till adresser 0x4000 respektive 0x600 i ett MC12 mikrodatormodul.



Konstruera en funktion `void DisplayMC12(void)` som ska läsa läser från strömbrytarna och skriva värden till sju-sifferindikatorn.

När bit 7 på importen är etablerad skall sifferindikatorn släckas helt. När bit 7 på importen är nolställd skall sifferindikatorn blända enligt följande bestyrkning:

- Bit 3-0 på importen anger vad siffern till vilket siffra på sifferindikatorn.
- Om indata är inomintervallet [0,3] skall motsvarande decimala siffra visas på sifferindikatorn.
- Om indata är i intervallet [A,F] skall ett 'V' (Virus) visas på sifferindikatorn.
- Bitarna 6-4 på importen kan anta vilka värden som helst.

Du har tillgång till en tabell i minnet med segmentkoder för de hexadecimala siffrorna [0..F] (mönster för sifferindikatorn) enligt:

```
unsigned char RegCodes[] = {0x17, 0x22, 0x3b, 0x4b, 0x5b, 0x6b, 0x7b, 0x8b, 0x9b, 0xb7, 0xc7, 0xd7, 0xe7, 0xf7};
```

Segmentkoden för bokstaven 'E' ges av:

```
#define ERAGE_CODE 0x10
```

Läsa/skriva på fasta adresser (portar)

Datatyper, storlek (8,16 eller 32 bitar...)

Heltalstyper, med eller utan tecken, vad innebär typerna?

Bitoperationer &, |, ^ (AND, OR, XOR)

Skiftoperationer <<, >> (vänster, höger)

Sammanfattning

20

Kodningskonventioner

Program som kräver källtexter både i 'C' och assemblerspråk...

2.31 Inledningen (parameterlistan och lokala variabler) för en funktion ser ut på följande sätt:

```
void function( char *b, char a )
{
    char *c, *d;
    ....
```

- a) Visa hur utrymme för lokala variabler reserveras i funktionen (*prolog*).
- b) Visa funktionens aktiveringspost, ange speciellt offsetter för parametrar och lokala variabler.

Kompilerkonvention XCC12:

- Parametrar överförs till en funktion via stacken.
- Då parametrarna placeras på stacken bearbetas parameterlistan från högertill vänster.
- Utrymme för lokala variabler allokeras på stacken. Variablen behandlas i den ordning de påträffas i koden.
- **Prolog** kallas den kod som reserverar utrymme för lokala variabler.
- **Epiilog** kallas den kod som återställer (återlämnar) utrymme för lokala variabler.
- Den del av stacken som används för parametrar och lokala variabler kallas **aktiveringspost**.

2.31: a) LEAS -4,SP

b)

Parameter/ variabel	adressering
a	8,SP
b	6,SP
c	2,SP
d	0,SP

Pekare och dess användning...

```
/*
strpbrk.c
C-library function "strpbrk"
*/
#include <string.h>
char *strpbrk(char *s,char *breakat)
{
    char *sscan, *bscan;

    for (sscan = s; *sscan != '\0'; sscan++) {
        for (bscan = breakat; *bscan != '\0';)
            if (*sscan == *bscan++)
                return sscan;
    }
    return((char *) 0 );
}
```

```
/*
memcpy.c
C-library function "memcpy"
*/
#include <string.h>
void *memcpy(void *dst, void *src, size_t size)
{
    char *d, char *s, size_t n;
    if (size <= 0)
        return(dst);
    s = (char *) src;
    d = (char *) dst;
    if (s <= d && s + (size - 1) >= d) {
        /* Overlap, must copy right-to-left */
        s += size - 1;
        d += size - 1;
        for (n = size; n > 0; n--)
            *d-- = *s--;
    } else
        for (n = size; n > 0; n--)
            *d++ = *s++;
    return(dst);
}
```

Assemblerprogrammering...

```
# define DATA      *( char *) 0x700
# define STATUS    *( char *) 0x701
void printerprint( char *s )
{
    while( *s )
    {
        while( STATUS & 1 )
        {}
        DATA = *s;
        s++;
    }
}
```



```
; void printerprint( char *s )
.printerprint:
; {
;   while( *s )
;     LDX 2,SP
.printerprint1:
;       TST ,X
;       BEQ .printerprint2
;       {
;         while( !( STATUS & 1 ) )
;         {}
.printerprint3:
;           LDAB $0701
;           ANDB #$01
;           BEQ .printerprint3
;           DATA = *s;
;           LDAB 1,X+      (även 's++' nedan)
;           STAB $0700
;           S++;
;           BRA .printerprint1
.printerprint2:
;       }
;   }
RTS
```

**Maskinorienterad Programmering
2011/2012**

Sammanfattad...

Torsdag 1/3 (i morgon)
"Öppet hus" i lab 4220 (hela dagen)
Måndag 5/3
Tentamen, 14.00-18.00